

# מדריך לכלי העזר Computer Setup מדריך לכלי העזר (F10) (הגדרות המחשב)

מחשבים עסקיים

מק"ט מסמך: 361206-BB3

מאי 2005

מדריך זה מספק הוראות לשימוש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב). כלי זה משמש לשינוי וקביעה מחדש של תצורת הגדרות ברירת המחדל של המחשב בעת התקנת חומרה חדשה ולצורכי תחזוקה.

.Hewlett-Packard Development, L.P. שמורות שמורות שמורות כל הזכויות שמורות במסגד כל הזכויות שמורות לחברת המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארה״ב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

### מדריך לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)

מחשבים עסקיים

מהדורה ראשונה (מאי 2004) מהדורה שנייה (ספטמבר 2004) מהדורה שלישית (מאי 2005)

מק"ט מסמך: 361206-BB3

### תוכן עניינים

### (F10) (הגדרות המחשב) Computer Setup כלי העזר

1	לי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)
3	שימוש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)
4	File (קובץ)
	(מידע מערכת) System Information
	אודות
4	Set Time and Date (הגדרת תאריך ושעה)
	זיכרון Flash ROM של המערכת (בדגמים מסוימים)
4	Replicated Setup (הגדרות משוכפלות)
5	Default Setup (הגדרות ברירת מחדל)
5	Apply Defaults and Exit (קביעת ברירות מחדל ויציאה)
5	Ignore Changes and Exit (התעלם משינויים ויציאה)
5	(שמירת שינויים ויציאה) Save Changes and Exit
5	אחסון) Storage
5	Device Configuration (תצורת התקנים)
	אפשרויות אחסון)
10	DPS Self-Test (בדיקה עצמית של DPS)
11	Boot Order (סדר האתחול)
12	Security (אבטחה)
12	Smart Card Options (אפשרויות כרטיס חכם)
	Setup Password (סיסמת הגדרות)
	Power-On Password (סיסמת הפעלה)
	Password Options (אפשרויות של סיסמאות)
	ביסוי חכם) Smart Cover
13	Embedded Security (אבטחה משובצת)
14	Device Security (אבטחת התקנים)
14	Metwork Service Boot (אתחול שירות רשת)
15	System IDs (ויהויי המערכת)
15	DriveLock (אבטחת DriveLock) (בדגמים מסוימים)
16	OS Security (אבטחת מערכת הפעלה) (בדגמים מסוימים)
16	Data Execution Prevention (מניעת הפעלת נתונים)
17	Master Boot Record Security (אבטחת רשומת אתחול ראשית)
17	Save Master Boot Record (שמירת רשומת אתחול ראשית) (בדגמים מסוימים)

18	Restore Master Boot Record (שחזור רשומת אתחול ראשית) (בדגמים מסוימים)
19	Power (צריכת חשמל)
19	OS Power Management (ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה)
19	Hardware Power Management (ניהול צריכת החשמל של החומרה)
19	Thermal (תרמי)
20	Advanced (מתקדם)
20	Power-On Options (אפשרויות הפעלה)
22	Execute Memory Test (הפעלת בדיקת זיכרון) (בדגמים מסוימים)
22	BIOS Power-On (הפעלת BIOS)
23	Onboard Devices (התקנים בלוח המערכת)
23	PCI Devices (התקני PCI)
23	PCI VGA Configuration (תצורת PCI VGA)
23	Bus Options (אפשרויות אפיק)
24	Device Options (אפשרויות התקנים)
27	שחזור הגדרות התצורה

## כלי העזר Computer Setup כלי (F10) (הגדרות המחשב)

#### כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

: השתמש בכלי העזר (F10) לביצוע הפעולות הבאות

- שינוי הגדרות ברירת המחדל של היצרן.
  - הגדרת תאריך ושעה במערכת. ■
- הגדרה, תצוגה או בדיקה של תצורת המערכת, לרבות הגדרות מעבד, גרפיקה, זיכרון, שמע, אחסון, תקשורת והתקני קלט.
- שינוי סדר האתחול של התקני האתחול, כגון דיסקים קשיחים, כונני USB Flash Media תקליטונים, כוננים אופטיים או התקני
- הפעלת אתחול מהיר (Quick Boot), שהוא מהיר יותר מאתחול מלא (Pull Boot), אך אינו מפעיל את כל בדיקות האבחון המתבצעות בשעת (Full Boot) אתחול מלא. תוכל להגדיר למחשב לבצע את הפעולות הבאות:
  - ביצוע אתחול מהיר תמיד (ברירת מחדל).
  - ביצוע אתחול מלא מדי פעם (כל יום עד כל 30 יום), או
    - ביצוע אתחול מלא תמיד.
- בחירה אם להפעיל או להשבית את הודעות הבדיקה העצמית בשלב האתחול (POST messages) לשינוי מצב התצוגה של הודעות אלה. ביטול הודעות הבדיקה העצמית גורם לביטול התצוגה של רוב הודעות אלה, כגון: ספירת נפח זיכרון, שם מוצר והודעות טקסט אחרות על מצבים שאינם מצבי שגיאה. אם מתרחשת שגיאה במהלך הבדיקה העצמית, השגיאה מוצגת מבלי להתחשב באופן התצוגה הנוכחי. כדי לעבור ידנית למצב של תצוגת הודעות הבדיקה העצמית תוך כדי ביצוע הבדיקה העצמית, הקש על מקש כלשהו (פרט למקשים F1 עד F1).
- יצירת תווית בעלות, שתוצג עם כל הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב.
  - הזנת תווית נכס או מספר זיהוי הנכס שהקצתה החברה למחשב זה.

- הפעלת בקשה להזנת סיסמת הפעלה עם ההפעלה מחדש של המחשב (אתחולים חמים), וכן עם הדלקתו.
  - הגדרת סיסמת הגדרה, המגבילה את הגישה לכלי העזר הגדרת סיסמת הגדרה, המגבילה את המתוארות בסעיף זה. (F10)
- הבטחת פונקציונליות I/O משולבת, כולל יציאות טוריות, יציאות I/O או יציאות מקביליות, שמע, או NIC משובץ כדי שלא ניתן יהיה להשתמש בהם כל עוד אינם מאובטחים.
  - הפעלה או ביטול של אבטחת Master Boot Record (MBR) הפעלה או ביטול של אבטחת מסוימים).
    - הפעלה או ביטול של יכולת האתחול ממדיה שליפה.
  - הפעלה או ביטול של יכולת הכתיבה לתקליטון ישן (כשקיימת לכך תמיכה בחומרה).
- פתרון שגיאות בתצורת המערכת, שהתגלו אך לא תוקנו אוטומטית בזמן הבדיקה העצמית של המחשב.
  - שכפול הגדרות המערכת, תוך שמירת נתוני התצורה של המערכת בתקליטון ואחסונם במחשב אחד או יותר.
  - ביצוע בדיקות עצמיות בדיסק קשיח ATA שצוין (כאשר הדיסק תומך בכך).
  - הפעלה או השבתה של אבטחת DriveLock (כאשר אפשרות זו נתמכת על-ידי הכונן).

#### שימוש בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

ניתן לגשת ל-Computer Setup רק בעת הדלקת המחשב או עם הפעלה מחדש של המערכת. כדי לפתוח את תפריט כלי העזר Computer Setup, בצע את הפעולות הבאות:

- 1. הדלק את המחשב או הפעל אותו מחדש. במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט, לחץ **התחל > כיבוי המחשב > הפעלה מחדש**.
- 2. ברגע שהמחשב נדלק, לחץ לחיצה ממושכת על מקש **F10** כאשר נורת הצג הופכת לירוקה, כדי להיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות במקרה הצורך, הקש **Enter** כדי לעקוף את מסך הפתיחה.



אם לא הקשת **F10** בזמן המתאים, יהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב ולהקיש שוב על **F10** כאשר נורת הצג תהפוך לירוקה, כדי לגשת לכלי העזר.

- 3. בחר בשפה הרצויה מתוך הרשימה והקש Enter.
- 4. תופיע בחירה בין חמש כותרות בתפריט Computer Setup (הגדרות המחשב). File (אבטחה), File (אבטחה), File (הפעלה) (הפעלה) (מתקדם).
- 5. השתמש במקשי החצים (שמאל וימין) לבחירת האפשרות המתאימה. השתמש במקשי החצים (למעלה ולמטה) לבחירת האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש .Enter .computer Setup Utilities .cr לחזור לתפריט .Enter .cr (כלי העזר הגרות מחשב), הקש על מקש .cr
  - Save Changes < (קובץ) File מחלת השינויים ושמירתם, בחר 6. להחלת השינויים ושמירת שינויים ויציאה).
    - אם ביצעת שינויים שאין ברצונך להפעילם, בחר באפשרות שה ביצעת שינויים שאין ברצונך להתעלמות משינויים ויציאה). Ignore Changes and Exit
- □ כדי לאפס את הגדרות היצרן או את הגדרת ברירת המחדל שנשמרו קודם לכן (בדגמים מסוימים), בחר Set Defaults and Exit (קביעת מחדל ויציאה). אפשרות זו תשחזר את הגדרות ברירת המחדל המקוריות של היצרן.



זהירות: אין לכבות את המחשב בזמן שה-BIOS שומר את השינויים שבוצעו בכלי העזר (Computer Setup (F10) (הגדרות המחשב) מאחר שפעולה זו עשויה לפגום ב-CMOS. ניתן לכבות את המחשב בבטחה רק לאחר יציאה ממסך F10 Setup.

	(הגדרות המחשב)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
:פירוט	System Information	(קובץ) File
● שם המוצר	(מידע מערכת)	
• מספר SKU (בדגמים מסוימים)		
● סוג/מהירות/דירוג המעבד		
• גודל מטמון (L1/L2) (עבור מעבדים בעלי לי כפולה אפשרות זו מופיעה פעמיים)		
גודל/מהירות של זיכרון מותקן, מספר ערוצים • (יחיד או דואלי) (אם רלוונטי)		
<ul> <li>כתובת MAC משולבת לכרטיס ממשק רשת משובץ מופעל (אם רלוונטי).</li> </ul>		
• BIOS המערכת (כולל שם משפחה וגרסה)		
מספר סידורי של המארז •		
• מספר נכס		
הצגת הצהרת זכויות יוצרים.	אודות	
הגדרת תאריך ושעה במערכת.	Set Time and Date (הגדרת תאריך ושעה)	
מתן אפשרות לבחירת כונן שמכיל BIOS חדש.	זיכרון Flash ROM של המערכת (בדגמים מסוימים)	
Save to Removable Media (שמור במדיה נשלפת)	Replicated Setup (הגדרות משוכפלות)	
שמירת תצורת המערכת, כולל ה-CMOS, בתקליטו 1.44-MB מפורמט, בהתקן 1.44-MB או בהתקן דמוי תקליטון (התקן אחסון המוגדר לדמות כ תקליטונים).		
Restore from Removable Media (שחזר ממדיה נשלפת)		
שחזור תצורת המערכת מתקליטון, מהתקן USB flash media או מהתקן דמוי תקליטון.		

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
Save Current Settings as Default (שמור הגדרות נוכחיות כברירת מחדל) שמירת הגדרות התצורה הנוכחיות של המערכת כברירת מחדל.	Default Setup (הגדרות ברירת מחדל)	File (קובץ) (המשך)
Restore Factory Settings as Default (שחזר את הגדרות היצרן כברירת מחדל) שחזור הגדרות תצורת המערכת של היצרן וקביעתן כברירת המחדל.		
אפשרות זו חלה על הגדרות ברירת המחדל שנבחרו כעת, ומחיקת סיסמאות שהוגדרו.	Apply Defaults and Exit (קביעת ברירות מחדל ויציאה)	
יציאה מהגדרות המחשב ללא החלה או שמירה של השינויים.	lgnore Changes and Exit (התעלם משינויים ויציאה)	
שמירת שינויים בתצורת המערכת או בהגדרות ברירת המחדל, ויציאה מ-Computer Setup.	Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה)	
הצגת רשימה של כל התקני האחסון המותקנים הנשלטים על-ידי ה-BIOS.	Device Configuration (תצורת התקנים)	(אחסון) Storage
עם בחירה בהתקן, יוצג לגביו מידע מפורט והאפשרויות שהוא מציע. להלן האפשרויות שעשויות להופיע:		
(סוג תקליטון) <b>Diskette Type</b>		
זיהוי סוג התקליטון בנפח האחסון הגבוה ביותר שניתן להפעלה מכונן התקליטונים.		
כונני תקליטונים ישנים		
האפשרויות הן 1.44 MB 3.5" ו-5.25".		
(הדמיית כונן) <b>Drive Emulation</b>		
בחירת סוג הדמיית כונן להתקן אחסון מסוים. (לדוגמה, ניתן להפוך את כונן Zip לכונן בר-אתחול באמצעות בחירה בהדמיית תקליטון).		

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב. Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב



	תיאור	אפשרות	כותרת
Emulation Options (אפשרויות הדמיה)	(סוג כונן) <b>Drive Type</b>	Device Configuration (תצורת התקנים)	(אחסון) Storage (המשך)
ארייחסות (ללא) (התייחסות (אחר")	כונן ATAPI Zip	(המשך)	
(תקליטון) Diskette (התייחסות כאל כונן תקליטונים)			
ללא (התייחסות כאל "אחר")	ATA דיסק קשיח מסוג		
דיסק (התייחסות כאל דיסק קשיח)			
אין אפשרויות הדמיה זמינות.	תקליטון ישן		
אין אפשרויות הדמיה זמינות.	תקליטור		
None (ללא) (התייחסות כאל "אחר") Diskette (תקליטון) (התייחסות כאל כונן תקליטונים)	ATAPI LS-120		
• ,	Multisector Transfers מרובים) ( <i>דיסקי ATA בלבי</i>		
ארויות (על פי יכולות	הגדרת מספר הסקטורים ו multi-sector PIO. האפש המתקן) הן "מבוטל", 8 ו-6		
עברה) ( <i>התקני IDE בלבד</i> )	מצב ה) <b>Transfer Mode</b>		
	ציון מצב העברת הנתונים ו		
רו: PIO 0, Max PIO, Enhan	(בהתאם ליכולות ההתקן) ced DMA, Ultra DMA0 ו-Max UDMA.		

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
ATA (מצב תרגום) (דיסקי) <b>Translation Mode</b> בלבד)	Device Configuration (תצורת התקנים)	(אחסון) Storage (המשך)
בחירת מצב התרגום שישמש את ההתקן. הגדרה זו מאפשרת ל-BIOS לגשת לדיסקים, אשר חולקו למחיצות ופורמטו במערכות אחרות, וקיימת אפשרות שמשתמשי גרסאות ישנות יותר של UNIX (כלומר, SCO UNIX גרסה 3.2) יזדקקו להם. האופציות הן Automatic (אוטומטי),	(המשך)	
זהירות: במצב רגיל אין לשנות את מצב התרגום שנבחר אוטומטית על ידי BIOS. אם מצב התרגום שנבחר אינו מתאים למצב התרגום שהיה פעיל כשהדיסק חולק למחיצות ועבר פרמוט, לא ניתן יהיה לגשת לנתונים שבדיסק.		
ערכי ברירת מחדל <b>Default Values IDE/SATA</b> של IDE/SATA)		
מתן אפשרות לציין את ערכי ברירת המחדל עבור Multisector Transfers (העברות של סקטורים מרובים), Transfer Mode (מצב העברה) ו-Translation Mode (מצב תרגום) עבור התקני ATA.		
(פרמטרים של תרגום) <b>Translation Parameters</b> ( <i>דיסקי ATA בלבד)</i>		
תכונה זו מופיעה רק כאשר מצב התרגום User (משתמש) נבחר.		
התכונה מאפשרת הגדרת פרמטרים (צילינדרים לוגיים, ראשים וסקטורים לרצועה) שבהם ישתמש לוגיים, ראשים וסקטורים לרצועה) שבהם ישתמש BIOS כדי לתרגם בקשות קלט/פלט לדיסק (ממערכת ההפעלה או מיישום) למושגים שיובנו על-ידי הדיסק הקשיח. מספר הצילינדרים הלוגיים לא יעלה על 1024. מספר הראשים לא יעלה על 63. מדות אלה יהיו הסקטורים לרצועה לא יעלה על 63. שדות אלה יהיו נראים ובלתי ניתנים לשינוי, כשמצב תרגום הכונן יוגדר כ-User (משתמש).		

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב



	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
Removable Media Boot (אתחול ממדיה שליפה) הפעלה/ביטול היכולת לאתחל את המחשב ממדיה שליפה.	אפשרויות (אפשרויות Storage Options אחסון)	(אחסון) Storage (המשך)
Legacy Diskette Write (כתיבה לתקליטון ישן) הפעלה/ביטול של היכולת לכתוב נתונים לתקליטונים ישנים.  לאחר שמירת השינויים בכתיבה למדיה שליפה, המחשב יבצע אתחול. כבה את המחשב והדלק אותו שוב ידנית.		
BIOS העברת נתוני (העברת נתוני BIOS DMA Data Transfers)		
מאפשרת לקבוע את אופן הטיפול בבקשות פלט/קלט של הדיסק על-ידי ה-BIOS. כאשר האפשרות "Enable" (מופעל) נבחרת, ה-BIOS יטפל בבקשות קריאה וכתיבה של דיסק ATA באמצעות העברות נתוני DMA. כאשר האפשרות "Disable" (מבוטל) נבחרת, ה-BIOS יטפל בבקשות קריאה וכתיבה של דיסק ATA באמצעות העברות נתוני PIO.		

	(המשך) Computer Setup
תיאור	כותרת אפשרות
מאפשרת לבחור כיצד מערכת ההפעלה מבצעת גישה SATA ולבקר Separate IDE ולהתקני IDE אפשרות ברירת המחדל היא " Separate IDE ולבקר IDE (בקר IDE (E) (בקר IDE (בקר IDE (בקר IDE (E) (בקר IDE (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	Storage Options (אפשרויות אחסון) (אפשרויות אחסון) (המשך) (המשך)

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה ב-Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

(המשך)

9

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
(בקר SATA ראשי) <b>Primary SATA Controller</b> הפעלה או ביטול של בקר SATA ראשי.	Storage Options (אפשרויות אחסון) (המשך)	(אחסון) Storage (המשך)
SATA בקר Secondary SATA Controller (בקר SATA משני) מאפשר למשתמש להפעיל או להשבית את בקר SATA המשני. תכונה זו נתמכת בדגמים מסוימים בלבד.		
מאפשרת ביצוע בדיקה עצמית בדיסקים קשיחים מסוג ATA היכולים לבצע בדיקות עצמיות של מערכת הגנת הכונן (DPS).  אפשרות זו תוצג רק אם מחובר למערכת דיסק קשיח אחד לפחות, בעל יכולת לבצע בדיקות עצמיות של DPS.	DPS Self-Test (בדיקה עצמית של DPS)	

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

	(המשך) Computer Setup	
תיאור	כותרת אפשרות	
אפשרות לביצוע הפעולות הבאות:	(סדר האתחול) Boot Order (אחסון) Storage	
<ul> <li>ציון סדר הבדיקה של התקנים מחוברים (כגון התקן USB flash media, כונן תקליטונים, דיסק קשיח, כונן אופטי או כרטיס ממשק רשת) לאיתור מערכת הפעלה הניתנת לאתחול. כל התקן ברשימה עשוי להיכלל או שלא להיכלל ברשימת מקורות האתחול של מערכת ההפעלה.</li> </ul>	(המשך)	
<ul> <li>ציון סדר הדיסקים הקשיחים המחוברים. הדיסק הקשיח הראשון בסדר ההפעלה יקבל עדיפות ברצף האתחול, והוא יוכר ככונן C (אם קיימים התקנים מחוברים).</li> </ul>		
הגדרות אותיות של כונן MS-DOS עלולות שלא לפעול לאחר אתחול מערכת הפעלה שאינה מבוססת MS-DOS.		
קיצור דרך לדריסה זמנית של סדר האתחול		
כדי לאתחל <b>פעם אחת</b> מהתקן אחר מהתקן ברירת המחדל בהתאם להגדרה של סדר האתחול, הפעל מחדש את המחשב והקש <b>F9</b> כאשר נורת הצג הופכת לירוקה. לאחר סיום הבדיקה העצמית מוצגת רשימה של התקנים בני אתחול. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בהתקן הרצוי והקש Enter. המחשב יבצע אתחול מהתקן זה בפעם הנוכחית בלבד.		
משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב. Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.		

(המשך) Computer Setup		
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת להפעיל/לבטל כרטיס חכם שישמש כתחליף לסיסמת הפעלה.	Smart Card Options (אפשרויות כרטיס חכם)	(אבטחה) Security
מאפשרת להגדיר ולהפעיל סיסמת הגדרות (סיסמת מנהל מערכת).	Setup Password (סיסמת הגדרות)	
אם הוגדרה סיסמה, היא נדרשת כדי לשנות אפשרויות בכלי העזר Computer Setup, לבצע הבזק זיכרון ולערוך שינויים בהגדרות חבר-והפעל מסוימות בסביבת חלונות.		
למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך איתור התקלות</i> ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).		
מאפשרת להגדיר ולהפעיל סיסמת הפעלה.	Power-On Password (סיסמת הפעלה)	
למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך איתור התקלות</i> ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).		
מתן אפשרות לביצוע הפעולות הבאות:	Password Options	
<ul><li>נעילת משאבים ישנים (אפשרות זו מופיע אם מוגדרת סיסמת התקנה)</li></ul>	(אפשרויות של סיסמאות) (אפשרות זו תופיע רק אם הוגדרו סיסמת הפעלה או סיסמת התקנה).	
<ul> <li>הפעלה/השבתה של מצב שרת רשת (אפשרות זו מופיעה אם מוגדרת סיסמת הפעלה)</li> </ul>		
<ul> <li>ציון אם הסיסמה דרושה לביצוע אתחול חם</li> <li>(CTRL+ALT+DEL) (אפשרות זו מופיעה אם מוגדרת סיסמת הפעלה)</li> </ul>		
למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).		
תמיכה באפשרויות מסוימות ב-Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.		

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
אפשרות לביצוע הפעולות הבאות: • נעילה/שחרור של מנעול הכיסוי. • הגדרת חיישן הסרת הכיסוי לאחת האפשרויות	(כיסוי חכם) Smart Cover	(אבטחה) Security (המשך)
הבאות: Disable/Notify User/Setup Password (ביטול/הודעה למשתמש/סיסמת הגדרות)		
הודעה למשתמש מתריעה בפני המשתמש כי החיישן גילה שהמכסה הוסר ממקומו. האפשרות Setup Password מחייבת להזין את סיסמת ההגדרות כדי לבצע אתחול של המחשב במקרה שהחיישן גילה שהכיסוי הוסר ממקומו.		
תכונה זו נתמכת בדגמים מסוימים בלבד. למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).		
מתן אפשרות לביצוע הפעולות הבאות:	Embedded Security	
• הפעלה/השבתה של התקן האבטחה המשובצת.	(אבטחה משובצת)	
• איפוס ההתקן להגדרות היצרן		
<ul> <li>הפעלה/השבתה של תמיכה באימות במהלך ההפעלה. (בדגמים מסוימים)</li> </ul>		
• איפוס המלצה לאימות. (בדגמים מסוימים)		
תכונה זו נתמכת בדגמים מסוימים בלבד. למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).		
		<b>⊘</b> ®

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה ב-Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

	(המשך) Computer Setup
תיאור	כותרת אפשרות
<ul> <li>התקן זמין/התקן מוסתר</li> <li>יציאות טוריות</li> <li>יציאה מקבילית</li> <li>יציאות USB קדמיות</li> <li>שמע מערכת</li> <li>רמקול פנימי (בדגמים מסוימים) (ללא השפעה על רמקולים חיצוניים)</li> <li>בקרי רשת (בדגמים מסוימים)</li> <li>התקני MultiBay (בדגמים מסוימים)</li> <li>בקרי SMBus (בדגמים מסוימים)</li> <li>בקרי ISCS (בדגמים מסוימים)</li> <li>התקן אבטחה משובץ (בדגמים מסוימים)</li> </ul>	(אבטחת אבטחה) Device Security (אבטחת המשך)
הפעלה/השבתה של יכולת המחשב לבצע אתחול ממערכת הפעלה המותקנת בשרת הרשת. (תכונה זו קיימת בדגמי NIC בלבד; בקר הרשת חייב לשכון על אפיק PCI או שעליו להיות משובץ בלוח המערכת).	Network Service Boot (אתחול שירות רשת)

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב (המשך)

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת הגדרה של: • תווית נכס (זיהוי של 18 בתים) ותווית בעלות (זיהוי של 80 בתים) המוצגות במהלך הבדיקה העצמית של המחשב.	System IDs (זיהויי המערכת)	(אבטחה) Security (המשך)
למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב-Documentation and Diagnostics CD. (תקליטור התיעוד והאבחון).  מספר סידורי של המארז או מספר זיהוי אוניברסלי ייחודי (UUID). ניתן לעדכן את UUID רק אם המספר הסידורי הנוכחי של המארז אינו תקף. (מספרי זיהוי אלה נקבעים בדרך-כלל במפעל הייצור והם משמשים לזיהוי חד משמעי של המערכת).		
<ul> <li>הגדרות מקלדת מקומיות (לדוגמה, אנגלית או גרמנית) לצורך הכנסת זיהוי המערכת.</li> </ul>		
מתן אפשרות להקצאה או לשינוי סיסמת מנהל מערכת או סיסמת משתמש עבור דיסקים קשיחים. כשתכונה זו מופעלת, המשתמש מתבקש להזין את אחת מסיסמאות DriveLock בזמן הבדיקה העצמית של המחשב. אם אף סיסמה לא הוזנה בהצלחה, הדיסק הקשיח לא יהיה נגיש עד להזנת אחת הסיסמאות בהצלחה במהלך רצף האתחול הקר.	DriveLock Security (DriveLock אבטחת) (בדגמים מסוימים)	
בחירה זו תופיע אך ורק במקרה שבו לפחות כונן אחד התומך בתכונת DriveLock, מחובר למערכת.		
למידע נוסף, עיין ב <i>מדריך לניהול שולחן העבודה</i> ב- <i>Documentation and Diagnostic</i> s CD (תקליטור התיעוד והאבחון).		
Com משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.	ית מסוימות ב-puter Setup	תמיכה באפשרוי

	(המשך)	Computer Setup
יאור	אפשרות ת	כותרת
• Data Execution Prevention (מניעת הפעלת נתונים) (הפעלה/השבתה) אפשרות זו מסייעת למנוע פרצות אבטחה במערכת ההפעלה.	אבטחת OS Security (אבטחת מערכת הפעלה) (בדגמים אחדים)	(אבטחה) Security (המשך)
אפשרות זו נכנסת לתוקף רק אם המעבד ומערכת ההפעלה שנמצאים בשימוש תומכים בתכונה זו ומשתמשים בה.	9	
<ul> <li>Intel Virtualization Technology (טכנולוגיית         הדמיה של אינטל) (בדגמים מסוימים)</li> <li>(הפעלה/השבתה) לאחר שינוי הגדרה זו יש         לכבות את המחשב ולאחר מכן להדליק אותו         מחדש.</li> </ul>		
אפשרות זו נכנסת לתוקף רק אם המעבד ומערכת ההפעלה שנמצאים בשימוש תומכים בתכונה זו ומשתמשים בה.	9	
Enable/Disabl (הפעלה/השבתה) צב Data Execution Prevention מסייע למנוע רצות אבטחה במערכת ההעפלה. של אפשרות זו נכנסת לתוקף רק אם המעבד ומערכת ההפעלה שנמצאים בשימוש תומכים במצב Data Execution Prevention ומשתמשים בו.	Prevention	

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת להפעיל או להשבית אבטחת רשומת אתחול ראשית (MBR).  כשאפשרות זו זמינה, BIOS דוחה את כל בקשות הכתיבה לרשומת האתחול הראשית על הדיסק בר-האתחול הנוכחי. עם כל הדלקה או אתחול של המחשב, משווה BIOS את רשומת האתחול הראשית בדיסק הקשיח המבצע אתחול לרשומת האתחול הראשית האחרונה שנשמרה. אם יתגלו שינויים, ניתן לשמור את רשומת האתחול הראשית לדיסק הקשיח המבצע אתחול, לחזור לרשומת האתחול הראשית האחרונה שנשמרה, או להשבית את אבטחת רשומת האתחול הראשית. תידרש להכניס סיסמת הגדרות, אם זו הוגדרה.  שם זו הוגדרה.  לפני כל שינוי מכוון של פירמוט או חלוקת הדיסק לפני כל שינוי מכוון של פירמוט או חלוקת הדיסק בר-האתחול הנוכחי. מספר כלי עזר (כגון בר-האתחול הראשית. FDISK) ינסו לעדכן את רשומת האתחול הראשית.	Master Boot Record אבטחת רשומת Security אתחול ראשית) (בדגמים מסוימים)	(אבטחה) Security (המשך)
אם אבטחת רשומת האתחול הראשית זמינה, והגישות אל הדיסק מטופלות על-ידי BIOS, בקשות הכתיבה לרשומת האתחול הראשית יידחו, וכלי העזר ידווחו על שגיאות.		
אם אבטחת רשומת האתחול הראשית זמינה, והגישות לדיסק מטופלות על-ידי מערכת ההפעלה, כל שינוי ברשומת האתחול הראשית יתגלה על-ידי BIOS במהלך האתחול הבא, ותוצג הודעת התראה של אבטחת רשומת האתחול הראשית.		
שמירת עותק גיבוי של רשומת האתחול הראשית של הדיסק בר האתחול הנוכחי. מופיע אך ורק אם אבטחת רשומת האתחול הראשית מופעלת.	Save Master Boot Record (שמירת רשומת אתחול ראשית) (בדגמים מסוימים)	

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה ב-Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

	(המשר <i>)</i>	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
שחזור רשומת האתחול הראשית בדיסק בר האתחול הנוכחי. הנוכחי אפשרות זו תופיע רק אם יתקיימו כל התנאים הבאים:	Restore Master Boot שחזור רשומת) Record אתחול ראשית) (בדגמים מסוימים)	(אבטחה) Security (המשך)
<ul> <li>אבטחת רשומת האתחול הראשית מופעלת.</li> <li>עותק גיבוי של רשומת האתחול הראשית כבר נשמר.</li> <li>דיסק האתחול הנוכחי הוא אותו דיסק שממנו נשמר עותק הגיבוי של רשומת האתחול הראשית.</li> </ul>		
ל זהירות: שחזור רשומת האתחול הראשית שכבר נשמרה לאחר שכלי עזר של הדיסק או מערכת ההפעלה שינו אותה, עלול להפוך את הנתונים בדיסק לבלתי נגישים. שחזר רשומת האתחול הראשית שנשמרה בעבר רק אם אתה בטוח כי רשומת האתחול הראשית של דיסק האתחול הנוכחי השתבשה או נפגעה מווירוס.		
Co משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.	ת מסוימות ב-mputer Setup	תמיכה באפשרויו

(המשך) Computer Se			Computer Setup
	תיאור	אפשרות	כותרת
ניהול צריכת החשמל בזמן ריצה - הפעלה/השבתה. באמצעות אפשרות זו, חלק ממערכות ההפעלה יכולות להקטין את המתח והתדר של המעבד, כאשר התוכנה הנוכחית אינה מחייבת ניצול של מלוא היכולות של המעבד. המעבד. בהעדר פעילות) - מורחב/רגיל. באמצעות בהעדר פעילות) - מורחב/רגיל. באמצעות בהעדר אפשרות זו, מערכות הפעלה מסוימות יכולות להקטין את צריכת החשמל של המעבד כאשר המעבד אינו פועל. ACPI S3 Support הפעלה או השבתה של תמיכה ב-ACPI S3. הקשיח של ROPI S3 Hard Disk Reset הקשיח של ROPI S3 Hard Disk Reset גורמת לכך שה-BIOS) – הפעלת תכונה זו גורמת לכך שה-BIOS יבדוק שהדיסקים הקשיחים מוכנים לקבל פקודות לאחר חידוש ההפעלה. הפעולה מ-S3, לפני החזרת השליטה למערכת ההפעלה הרפעלה או השבתה של חידוש פעילות CPI S3 PS2 Mouse Wakeup העכבר. הפעלה או השבתה של חידוש פעילות S3 עקב פעילות של עכבר PS2) – הפעלת בעת הכנסת התקון) (בדגמים מסוימים) - מתן בעת הכנסת התקון) (בדגמים מסוימים) - מתן הכנסת התקון) (בדגמים מסוימים) - מתן הכנסת התקן) (בדגמים מסוימים) - מתן	•	OS Power Management (ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה)	צריכת) Power חשמל)
יי צריכת חשמל של SATA מפעיל או משבית את SATA ו/או ניהול צריכת חשמל של התקן.		Hardware Power Management (ניהול צריכת החשמל של החומרה)	
מצב מאוורר בהיעדר פעילות – תרשים עמודות זו שולט במהירות המאוורר המינימלית המותרת.	•	(תרמי) Thermal	
הגדרה זו משנה רק את מהירות המאוורר המינימלית. השליטה על המאווררים היא עדיין אוטומטית.	Ø		

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

(המשך) Computer Setu		Computer Setup	
	תיאור	אפשרות	כותרת
ורת הגדרה של: מצב הבדיקה העצמית (QuickBoot, FullBoot, או FullBoot כל 30-1 ימים). (POST messages (enable/disable) (הודעות (POST (הפעלה/השבתה)).	מאפש • •	Power-On Options (אפשרויות הפעלה)	Advanced* (מתקדם) *למשתמשים מתקדמים בלבד
<ul> <li>F9 prompt (הנחיית F9) (הפעלה/השבתה או הסתרה/הצגה). הפעלת תכונה זו תגרום להצגת ההודעה Boot Menu תקונה זו תגרום להצגת הבדיקה העצמית. השבתת תכונה זו תמנע הצגה של טקסט זה. עם זאת, הקשה על F9 עדיין תאפשר גישה למסך Shortcut Boot (קיצור דרך לתפריט האתחול). [Order] Menu לקבלת מידע נוסף, ראה Storage (אחסון) &gt; Boot Order</li> </ul>	•		
F10 prompt (הנחיית F10) (הפעלה/השבתה או הסתרה/הצגה). הפעלת תכונה זו תגרום להצגת החדעת "POST" תוך ביצוע POST. השבתת תכונה זו תמנע הצגה של טקסט זה. עם זאת, הקשה על F10 עדיין תאפשר גישה למסך Setup (הגדרות).	•		
<ul> <li>F12 prompt (הנחיית F12) (הפעלה/השבתה או הסתרה/הצגה). הפעלת תכונה זו תגרום להצגת הודעת "F12 = Network Service Boot" תוך הרצת ה-POST. השבתת תכונה זו תמנע הצגה של טקסט זה. עם זאת, הקשה על F12 תכפה על המערכת לנסות לבצע אתחול מהרשת.</li> </ul>	•		

Computer Setu			omputer Setup
-	תיאור	אפשרות	כותרת
שרת הגדרה של: Option ROM אופציונלית) (הפעלה/השבתה) – הפעלת תכונה זו תגרום למערכת להציג הנחיה לפני טעינת אפשרות ROM. (תכונה זו נתמכת בדגמים מסוימים בלבד). מקור האתחול ליקיצה מרחוק (שרת מרוחק/דיסק קשיח מקומי). After Power Loss (לאחר נפילת מתח)	מאפע • •	Power-On Options (אפשרויות הפעלה) (המשך)	*Advanced (מתקדם) <i>(המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
<ul> <li>(כיבוי/הפעלה/מצב קודם): הגדרת אפשרות זו כ-"on" (מופעלת):</li> <li>Off (כבוי) - המחשב נשאר כבוי לאחר שחזור אספקת החשמל.</li> <li>On (פועל) – המחשב נדלק באופן אוטומטי מיד עם שחזור אספקת השמל.</li> <li>On (פועל) – אפשרות להדליק את המחשב באמצעות מתג של פס מתח חשמלי, אם המחשב מחובר להתקן כזה.</li> </ul>			
<ul> <li>Previous state (מצב קודם) – המחשב נדלק באופן אוטומטי מיד עם שחזור אספקת החשמל, אם הוא דלק כשאספקת החשמל הפסיקה.</li> <li>אם הוא דלק כשאספקת החשמל הפסיקה.</li> <li>שבלוח השקעים, לא תוכל להשתמש בתכונת הבמתנה/תרדמה או בתכונות הניהול מרחוק.</li> <li>POST Delay (השהיית POST (ללא, 5, 10, 15 או 20 שניות). הפעלת תכונה זו תוסיף השהיה המוגדרת על ידי המשתמש לתהליך הבדיקה העצמית של המחשב. השהיה זו דרושה לעתים לדיסקים קשיחים בכרטיסי מחשב מסוימים, המתחממים לאט במידה כזו, שהם מוכנים לבצע אתחול עם סיום הבדיקה העצמית של המחשב. השהיית POST מעניקה לך זמן נוסף של המחשב. השהיית F10 (F10) Computer Setup).</li> </ul>	•		

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת הגדרה של:  I/O APIC (מצב I/O APIC Mode (enable/disable)  הפעלה/השבתה)). הפעלת תכונה זו מאפשרת למערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט לפעול בצורה אופטימלית. יש להשבית תכונה זו עבור מערכות הפעלה מסוימות שאינן מערכות של מיקרוסופט כדי לאפשר פעולה תקינה שלהן.	Power-On Options (אפשרויות הפעלה) (המשך)	*Advanced (מתקדם) <i>(המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
<ul> <li>Hyper-threading (enable/disable) .</li></ul>		
<ul> <li>ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (חוצצי ACPI/USB ((enable/disable)). הפעלה (פחשבתה)). הפעלת ו- Top of Memory (הפעלה/השבתה)). הפעלת תכונה זו מציבה חוצצי זיכרון USB בראש הזיכרון. היתרון הוא שכמות מסוימת של זיכרון מתחת ל-MB משתחררת לשימוש על ידי זיכרונות ROM אופציונליים. החיסרון הוא שמנהל זיכרון פופולרי HIMEM.SYS אינו מתפקד כראוי כשחוצצי זיכרון USB ממוקמים בראש הזיכרון ובמערכת יש זיכרון RAM</li> </ul>		
הפעלה מחדש של המחשב וביצוע בדיקת זיכרון של POST.	Execute Memory Test (הפעלת בדיקת זיכרון) (בדגמים מסוימים)	
מאפשרת להגדיר הפעלה אוטומטית של המחשב בזמן שתציין.	BIOS Power-On (BIOS הפעלת)	
Compu משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב.	ות מסוימות ב-ter Setup	תמיכה באפשרוי

(המשך) Computer S		Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת להגדיר משאבים עבור התקני לוח המערכת או להשבית התקנים אלה (בקר תקליטונים, יציאה טורית או יציאה מקבילית).	Onboard Devices (התקנים בלוח המערכת)	*Advanced (מתקדם) (המשך)
<ul> <li>הצגת רשימה של התקני PCI המותקנים כעת, והגדרות IRQ של התקנים אלה.</li> <li>מאפשרת שינוי תצורה של הגדרות IRQ עבור התקנים אלה או השבתתם באופן מוחלט.</li> <li>להגדרות אלה אין כל השפעה במערכת הפעלה מבוססת-APIC.</li> </ul>	(PCI התקני PCI Devices	*למשתמשים מתקדמים בלבד
מוצגת אך ורק אם יש מספר מתאמי וידאו PCI במערכת. מאפשר למשתמש להגדיר איזה בקר VGA ישמש כ-"בקר אתחול" או כבקר VGA ראשי.	PCI VGA Configuration (PCI VGA תצורת)	
כדי לראות ערך זה, עליך להפעיל את האפשרות (וידאו משולב) (Integrated Video (מתקדם) Advanced) (אפשרויות התקנים)) ולאחר מכן לבחור (שמירת שינויים Save Changes and Exit (יציאה).		
בדגמים מסוימים, מאפשרת הפעלה או השבתה של: • PCI SERR# Generation •	Bus Options (אפשרויות אפיק)	
<ul> <li>PCI VGA palette snooping • ביעת סיבית</li> <li>PCI VGA palette snooping • במרחב הגדרת התצורה</li> <li>של PCI יש בו צורך אך ורק כשמותקן במערכת</li> <li>יותר מבקר גרפי אחד.</li> </ul>		

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

	(המשך)	Computer Setup
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשרת הגדרה של:	אפשרויות) Device Options	*Advanced
• Printer mode (מצב מדפסת) (דו-כיווני, EPP + ECP, פלט בלבד).	התקנים)	(מתקדם) <i>(המשך)</i>
.(on/off) עם הפעלת המחשב Num Lock •		*למשתמשים
• S5 Wake on LAN (הפעלה/השבתה).		מתקדמים בלבד
<ul> <li>להשבתת תכונת Wake on LAN במהלך מצב כבוי (S5), השתמש במקשי החצים (הימני והשמאלי) כדי לבחור בתפריט</li> </ul>		

- (הימני והשמאלי) כדי לבחור < (מתקדם) Advanced באפשרות אפשרויות התקן), והשבת Device Options את התכונה S5 Wake on Lan. את התכונה מגדירה את צריכת החשמל הנמוכה ביותר האפשרית במחשב במהלך S5. היא אינה משפיעה על יכולת המחשב לעבור למצב שמצב השהיה או תרדמה. אר Wake on LAN תמנע את הפעלתו ממצב S5 באמצעות הרשת. אפשרות זו אינה משפיעה על פעולת חיבור הרשת בזמן שהמחשב פועל.
- אם לא דרוש חיבור רשת, השבת לחלוטין את בקר הרשת (NIC) באמצעות מקשי החצים Security שמאל וימין) כדי לבחור בתפריט) אבטחת Device Security < (אבטחת) התקנים). הגדרת האפשרות Network "Device Hidden" (בקר רשת) Controller (התקן מוסתר). אפשרות זו מונעת שימוש בבקר הרשת על-ידי מערכת ההפעלה, ומפחיתה את צריכת החשמל של המחשב במצב S5.
  - מטמון) Processor cache (enable/disable) מעבד (הפעלה/השבתה)).

(המשד)

	(המשך) Computer Setup		
	תיאור	אפשרות	כותרת
טרת הגדרה של:  Unique Sleep State Blink Patterns (תבניות הבהוב ייחודיות במצב שינה). מאפשרת בחירה בתבנית הבהוב של הנורות המזהה כל אחד ממצבי השינה. הבהוב אחד ואחריו השהיה של 2 שנ' = S1 שני הבהובים ואחריהם השהיה של 2 שנ' = S2 שלושה הבהובים ואחריהם השהיה של	מאפש •	Device Options (אפשרויות התקנים) (המשך)	*Advanced (מתקדם) ( <i>המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
Integrated Video (וידאו משולב) (הפעלה/השבתה) מאפשרת להשתמש בווידאו משולב ובווידאו PCI Up Solution בו-זמנית (אפשרות זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד).	•		
לאחר הפעלת האפשרות Integrated Video ושמירת השינויים, מופיע פריט תפריט חדש תחת Advanced (מתקדם), שבאמצעותו ניתן לבחור את בקר VGA הראשי של התקן הווידאו).			
הוספת כרטיס וידאו PCI או PCI Express מבטלת באופן אוטומטי את הווידאו המשולב. כאשר וידאו PCI Express מופעל, וידאו משולב צריך להישאר מושבת.			
של (עקיבה של Monitor Tracking (enable/disable) צג (הפעלה/השבתה)). מאפשרת ל-BIOS לשמור נתוני נכס של הצג.	•		

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

	(המשך) Computer Setup		
ור	תיא	אפשרות	כותרת
פשרת הגדרה של: (המשך)  NIC PXE Option ROM Download (enable/disable (enable/disable (enable/disable ROM)) (הורדת ROM של אפשרות NIC EXE (הפעלה/השבתה)). BIOS כולל Croio זיכרון אופציונלי המאפשר ליחידה לבצע אתחול דרך רשת לשרת PXE. הדבר משמש בדרך-כלל להורדת מסך ארגוני לדיסק הקשיח. האפשרות של ROM כרטיס מחשב גוזלת נפח זיכרון של פחות מ- MB, שנהוג לכנותו מרחב (CH (DOS Compatibility Hole). מרחב זה הוא מוגבל. אפשרות F10 זו מאפשרת למשתמשים לבטל הורדה של ROM זה, וכך מעניקה נפח DCH רב יותר לכרטיסי מחשב נוספים הזקוקים לנפח ROM. ברירת המחדל תהיה לבטל את זיכרון כרטיס המחשב האופציונלי.	מאפ •	Device Options (אפשרויות התקנים) (המשך)	*Advanced (מתקדם) ( <i>המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד

. משתנה בהתאם לתצורת החומרה ב-Computer Setup משתנה בהתאם לתצורת החומרה במחשב

#### שחזור הגדרות התצורה

שיטת שחזור זו מחייבת להפעיל תחילה את הפקודה שיטת שחזור זו מחייבת להפעיל תחילה את הפקודה Media לפני ביצוע (שמור במדיה נשלפת) Save to Removable Media" בעמוד 4 בטבלת האפשרויות של Computer Setup).



מומלץ לשמור את השינויים בהגדרות התצורה של המחשב בתקליטון, בהתקן USB flash media או בהתקן דמוי תקליטון (התקן אחסון המוגדר לדמות כונן תקליטונים), ולשמור את התקליטון או ההתקן לשימוש עתידי במקרה הצורך.

כדי לשחזר את הגדרות התצורה, הכנס את התקליטון, את התקן USB flash media או מדיית אחסון אחרת המדמה תקליטון, שעליהם שמרתם את הגדרות התצורה, והפעל את הפקודה Restore from Removable Media (שחזר ממדיה נשלפת) מתוך כלי העזר Computer Setup (F10). (ראה "Restore from Removable Media" בעמוד 4 בטבלת האפשרויות של Computer Setup).